

## OmegaDent®

You NEED IT - we've GOT IT!

**SANDURET 2**  
Mikrofeinstrahler

Best.-Nr.: 14601



**SANDURET 3**  
Mikrofeinstrahler

Best.-Nr.: 14600



**SANDURET 4**  
Mikrofeinstrahler

Best.-Nr.: 14603



- Reinigen, Mattieren, Glänzen und Oxydbeseitigung
- zwei, drei oder vier Strahlmittelbehälter
- beheizter Behälter vermeidet verstopfte Strahldüsen und sorgt für gleichmäßigen Materialfluss
- Schnellstoppfunktion
- geringer Strahlmittelverbrauch
- Ausblasdüse zur Reinigung der Objekte mit Luftdruck
- Behälteranwahl vom Strahlraum aus
- jederzeit nachfüllbar durch Schnellentlüftung
- langlebige Hartmetalldüsen

- Sicherheitsglasscheibe mit Schutzfolie
- oberer Absauganschluss für optimale Sicht und Scheibenschutz
- Fußschalter
- wartungsfreier REITEL Schnellstopp
- integrierte LED-Innenbeleuchtung
- Handdurchführung aus Leder
- keine Wartung oder Ausfallzeiten durch Wasserabscheider und Filter
- separate Ablassschraube ermöglicht einfachen Wechsel des Strahlguts
- optionale Schublade zur einfachen Entsorgung des Strahlguts (s. Zubehör, S. 25)

### Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	230V/50-60Hz	<b>Netzanschluss</b>	230V/50-60Hz	<b>Netzanschluss</b>	230V/50-60Hz
<b>Aufnahmeleistung</b>	100W	<b>Aufnahmeleistung</b>	120W	<b>Aufnahmeleistung</b>	140W
<b>Höhe</b>	320 mm offen: 480 mm	<b>Höhe</b>	320 mm offen: 480 mm	<b>Höhe</b>	320 mm offen: 480 mm
<b>Breite</b>	480 mm	<b>Breite</b>	480 mm	<b>Breite</b>	480 mm
<b>Tiefe</b>	440 mm	<b>Tiefe</b>	440 mm	<b>Tiefe</b>	440 mm
<b>Gewicht</b>	17 kg	<b>Gewicht</b>	18 kg	<b>Gewicht</b>	19 kg
<b>Luftverbrauch</b>	80l/min	<b>Luftverbrauch</b>	80l/min	<b>Luftverbrauch</b>	80l/min
<b>Druck</b>	0,5-6 bar	<b>Druck</b>	0,5-6 bar	<b>Druck</b>	0,5-6 bar
<b>Düse</b>	1,2+1,5 mm	<b>Düse</b>	0,8+1,2+1,5 mm	<b>Düse</b>	0,8+1,2+1,5+1,5 mm
<b>Körnung</b>	25-250 µ	<b>Körnung</b>	25-250 µ	<b>Körnung</b>	25-250 µ
<b>Gehäuse</b>	Edelstahl	<b>Gehäuse</b>	Edelstahl	<b>Gehäuse</b>	Edelstahl

### Empfehlung

Die SANDURET-Geräte gibt es optional auch mit Schublade. Diese und weitere Zubehörteile, wie z.B. die DUSTY COMFORT-Absaugung in unserem umfassenden Produktkatalog:

Außerdem ist eine individuelle Zusammenstellung für gewünschte Korngrößen möglich.

Wenden Sie sich für nähere Informationen gerne an unsere Hotline oder an Ihren Fachhandelspartner.